

<h3>Vejledning om skibsllys og signalfigurer</h3> <p>Skibsllys skal vises fra solnedgang til solopgang samt i usigtbart vejr. Lanterners og signalfigurers konstruktioner skal opfylde myndighedernes krav - typegodkendelse/certifikat.</p>		Lysvinkler: Agterlys = 135° Sidelys = 112°/2° Toplys = 225° Andre lys = 360°	Signatur: 	Skibslysesens synlighed: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Skibe</th> <th>Toplys</th> <th>Sidelys</th> <th>Agterlys</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>over 50 m</td> <td>6 sm.</td> <td>3 sm.</td> <td>3 sm.</td> </tr> <tr> <td>20-50 m</td> <td>5 sm.</td> <td>2 sm.</td> <td>2 sm.</td> </tr> <tr> <td>12-20 m</td> <td>3 sm.</td> <td>2 sm.</td> <td>2 sm.</td> </tr> <tr> <td>under 12 m*)</td> <td>2 sm.</td> <td>1 sm.</td> <td>2 sm.</td> </tr> </tbody> </table>	Skibe	Toplys	Sidelys	Agterlys	over 50 m	6 sm.	3 sm.	3 sm.	20-50 m	5 sm.	2 sm.	2 sm.	12-20 m	3 sm.	2 sm.	2 sm.	under 12 m*)	2 sm.	1 sm.	2 sm.
		Skibe	Toplys	Sidelys	Agterlys																			
over 50 m	6 sm.	3 sm.	3 sm.																					
20-50 m	5 sm.	2 sm.	2 sm.																					
12-20 m	3 sm.	2 sm.	2 sm.																					
under 12 m*)	2 sm.	1 sm.	2 sm.																					
<p>*) Maskindrevet skib kan i stedet føre et hvidt lys, synligt horisonten rundt, samt sidelys.</p>																								

<p>Tåge *) Gør fart. /2 Stoppet. /2</p>	<p>Maskindrevet skib der slæber. Slæbelængde under 200 meter. Er slæbet bemandede afvises signalet kort efter slæbebåndens.</p>	<p>Dagsignal for skib der slæber hvis slæbelængde er over 200 meter. (Om natten 3 hvide lys på forreste mast).</p>	<p>Sejlskib der er let: Under 7 m 7-20 m 7-20 m 7-20 m</p>	<p>Under 12 meter: Andet fyldstgørende lydsignal - trillefløjte, tudehorn, slag på en gryde eller lign./2</p>	<p>over 12 meter: /2</p>	<p>Som maskindrevet skib.</p>
---	---	--	--	---	--------------------------	-------------------------------

<p>Tåge sign: /2</p> <p>Maskindrevet skib der er let. *) /2: tallet efter signalet betyder: med mellemrum af højst 2 minutter afgives tågesignal.</p>	<p>Fiskekøbskib i færd med at trawle. Gør fart gennem vandet.</p>	<p>Fiskekøbskib fisker med andet redskab og trawl og med en udræknings på over 150 meter. Ligger stoppet.</p>	<p>Fiskeskib</p>	<p>Fiskeskib</p>	<p>Trawlør sætter sine net.</p>	<p>Trawlør fjænger sine net.</p>	<p>Andet fiskeskib hæmmet af sine redsk.</p>	<p>Skib ikke under kommando, gør fart gennem vandet.</p>	<p>Dagsignal for skib ikke under kommando.</p>
---	---	---	------------------	------------------	---------------------------------	----------------------------------	--	--	--

<p>Tåge sign: /2</p> <p>Skib der er begrænset i sin manøvrer. Gør fart gennem vandet.</p>	<p>Dagsignal for skib der er begrænset i sin manøvrer. (F.eks. opmålingsarbejde, udlægn. af sømærke, modtager forsyn. m.m.).</p>	<p>Uddybningsfartøj, gør fart gennem vandet.</p>	<p>Uddybningsfartøj for anker. Passeres som et bagbord sømærke (sorte diamper = frit pass.). *) Med mellemrum af højst 1 minut.</p>	<p>Uddybningsfartøj for anker. Passeres som et styrbords sømærke.</p>	<p>lydsignal (lyd eller lys) /2</p> <p>Under 12 m andet fyldstg. lydsignal.</p>	<p>Mindre skib som har dykker ude. Signalflag A udrækker eller påmødet en glide (min. 1 meter), belyst om natten + 3 lys: RWR lodret.</p>
---	--	--	---	---	---	---

<p>Tåge sign: /2</p> <p>Maskindrevet skib i færd med minestyryng og som er let.</p>	<p>Dagsignal for minestyryger. Holdt godt klar. Siderne - mindst 1000 meter. Agter - mindst 1000 meter.</p>	<p>Maskindrevet skib hæmmet af sin dybgang og som er let.</p>	<p>Dagsignal for skib hæmmet af sin dybgang.</p>	<p>Lodsfartøj der er let. Til ankers - ankerlys samt *lydslys - hvid over rød.</p>	<p>Suppl. (kendings)signal</p>
---	---	---	--	--	--------------------------------

<p>Tåge sign: 5 sek. ringning/1</p> <p>Ankerligger under 50 meter. Over 50 meter suppleres med hvidt lys og/eller lavere anbragt.</p>	<p>5 sek. + 3 sek./1</p> <p>Ankerligger under 100 meter. Ankerligger over 100 meter suppleres med sine dækslys.</p>	<p>Suppl. opmærksomhedssignal.</p> <p>Dagsignal for ankerligger.</p>	<p>3 slag + 5 sek. ring. + 3 slag/1</p> <p>Skib på grund. (Over 100 meter suppleres med gong-gong).</p>	<p>3 slag + 5 sek. ring. + 3 slag/1</p> <p>Dagsignal for skib på grund.</p>	<p>Kædetrukket færge findes bl.a. i Isefjorden.</p>
---	---	--	---	---	---

<h3>Vigeregler</h3> <p>Gælder for skibe i sigte af hinanden.</p> <p>Sejlskibe: På samme halse: Luv båd viger for læ båd.</p> <p>Bogbord halse viger for styrbord halse.</p> <p>Motor skibe: Motor viger for sejl.</p> <p>Indhentende båd viger.</p> <p>Det skib som har det andet skib til styrbord skal vige.</p> <p>Indhentende båd viger.</p>	<h3>Manøvre- og opmærksomhedssignaler</h3> <p>Kort tone = ■ = 1 sek. Lang tone = ▬ = 4-6 sek.</p> <p>Manøvrer: (lyd og blink).</p> <ul style="list-style-type: none"> Jeg drejer til styrbord. Jeg drejer til bogbord. Min maskine bakker. <p>I snævert farvand eller løb:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jeg ønsker at overhale til styrbord. Jeg ønsker at overhale til bogbord. JA - bekæftende, passer mig forsigtigt. Jeg er i tvivl om Deres hensigter. <p>Opmærksomhedssignaler: (også som lyd og blink)</p> <ul style="list-style-type: none"> F (Rød) Jeg kan ikke manøvrere kontakt mig. K (Blå) Jeg ønsker at komme i forbindelse med Dem. V (Rød) Jeg behøver hjælp.
--	---

<h3>Nødsignaler</h3> <p>5 røde lys = SOS med lyd eller lys.</p> <p>Radiotelefont: VHF (kanal 16), W.T. (kanal 11.A + 16), skibsradio (2182 kHz) - det udvalgte ord »MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY« ...</p> <p>Firkantet flag, skjorte eller lign. med en kugle eller lign. over eller under flaget.</p> <p>Armbevægelser op og ned.</p> <p>Flammer i en tønd, gryde eller lign.</p> <p>Uafbrudt brug af tågehorn.</p>	<p>W.T. (Walkie Talkie - 27 MHz privatradio)</p> <p>KANAL 11 (FM) maritim opkaldskanal.</p> <p>KANAL 11A (AM) maritim opkaldskanal.</p> <p>KANAL 16 maritim lytte- og kaldkanal, både imellem og til land.</p> <p>KANAL 4 opkald til alle stationer i land.</p> <p>KANAL 21 og 22 maritime samtalekanaler.</p> <p>KANAL 9 opkald til: DANSK NØDRADIO T.J.N. SMAK (døgl. kl. 19:20): 32 50 58 73.</p>
--	--

<p>Nædraketter (minimum ombord)</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 røde faldskærmsblus. 4 røde håndblus. 2 orangefarvede regnbomber. Standardpakke »pencilraketter« (ca. 9 stk. røde) + pencil. <p>Husk: Må kun anvendes i nødstilfælde.</p>	
--	--

